



$\frac{\rm Manual\ de\ Operação}{TSW800TPsk}$

Versão: 1 Revisão: 2 Julho/2015

Direitos de edição

- Este manual foi elaborado pela equipe da **Wise Indústria de Telecomunicações**. Nenhuma parte ou conteúdo deste manual pode ser reproduzido sem autorização por escrito da **Wise Indústria de Telecomunicações**.
- A Wise Indústria de Telecomunicações se reserva o direito de modificar seus produtos, assim como o conteúdo de seus manuais, a qualquer momento, sem aviso prévio, de acordo com as próprias necessidades.
- Como os produtos da **Wise Indústria de Telecomunicações** se mantém em constante aperfeiçoamento, algumas características podem não estar inclusas nos manuais, sendo anexadas ao produto em adendos.
- Qualquer contribuição ou crítica que possa melhorar a qualidade deste produto ou manual será bem vinda pela equipe da empresa.
- Se o conteúdo deste manual estiver em desacordo com a versão do equipamento fornecido ou seu manuseio, por favor, entre em contato com a empresa:

Telefone/fax: (61) 3486-9100 **E-mail:** wise@wi.com.br

Wise Indústria de Telecomunicações Departamento Comercial:

Setor de Indústria Bernardo Sayão SIBS quadra 01 conjunto D lote 12 Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CEP: 71736 -104

Visite a nossa Home Page: http://www.wi.com.br

Sumário

1	Introdução 1.1 Funcionamento do TSW800TPsk	4 4 5
2	Características físicas 2.1 Conexões Externas 2.2 LEDs 2.3 Teclado 2.4 Bateria	8 8 9 9
3	Operação Inicial do Equipamento 1	.1
4	Ethernet14.1Teste via Ethernet14.2Ethernet Configuration14.3Modem Configuration14.4Firmware Update14.5IPTV Via Ethernet14.6Speedy*1	.1 12 13 15 15
5	Line 1 5.1 Line Configuration 1 5.2 Test via Line (Showtime) 1 5.2.1 Summary 1 5.2.2 Counters 2 5.2.3 Graphs 2 5.2.4 Details 2	.7 17 21 21 22 22
	5.3 Modem Emulation (Through Mode) 2 5.4 Speedy* 2 5.5 Certificador 2	23 23 25
6	Testes com a Internet 2 6.1 Browser 2 6.2 Ping 2	26 26 27
7	System 2 7.1 File Manager 2 7.1.1 Salvando um teste e editando o título da memória 2 7.1.2 Visualizando ou alterando conteúdo da memória 2 7.2 Setup 2 7.3 Software Update (Internet) 2 7.4 Registry 2 7.5 Remote Assistance 3 7.6 Results Download 3	29 29 29 30 31 32 32 33
8	Tap 3 8.1 Teste metálico PASSA/FALHA 5 8.2 Teste ADSL 5 8.3 Arquivos TAP 5 8.4 Config TAP 5 8.5 Tensão AC/DC 5	\$4 35 36 37 38 40

8.6	Distância ao curto (Resistência)	40
8.7	Distância ao aberto (Capacitância)	41
8.8	Megometro(Isolação)	42

1 Introdução

1.1 Funcionamento do TSW800TPsk

O TSW800TPsk têm duas funções principais, ele é utilizado para instalação, manutenção ou reparo dos serviços xDSL e para levantamento e análise dos diversos parâmetros de uma linha telefônica de cobre. O produto permite a verificação e certificação do acesso e do serviço contratado. Verifica a velocidade e a qualidade da conexão e possibilita a identificação de problemas de conectividade entre o assinante xDSL e a Central Telefônica. Uma vez concluída esta fase conhecida como "alinhamento" é possível estabelecer uma conexão com a Internet usando um dos protocolos PPPoE, IPoA, MER ou BRIDGE conforme a configuração da linha.

O TSW800TPsk simula as funções do modem do assinante (ATU-R) e pode se conectar com o modem da central (ATU-C) de vários pontos da rede, tais como DG CENTRAL, ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO, DG DO ASSINANTE, SPLITTER REMOTO e outros. O equipamento TSW800TPsk possibilita às empresas de manutenção e instalação de linhas xDSL verificarem se a ponta do assinante consegue estabelecer uma conexão com a central telefônica na taxa pretendida e estimar a taxa máxima possível para aquela linha. A qualidade do serviço pode ser garantida analisando os parâmetros da conexão. Nos casos em que a conexão não é possível, pode-se isolar a falha conectando-se o TSW800TPsk ao longo de vários pontos entre o assinante e a central. Na versão atual o TSW800TPsk apresenta:

Testes xDSL

- Velocidades estabelecidas automaticamente na negociação para transferência de dados *downstream* e *upstream*.
- Velocidade máxima em que é possível estabelecer uma conexão *downstream* (sentido central assinante) e *upstream* (sentido assinante central).
- Atenuação de *upstream* e *downstream*.
- Margem de ruído de *upstream* e *downstream*.
- Potência de transmissão de upstream e downstream.
- Histograma do número de bits por canal para downstream e upstream.
- Padrão em que foi estabelecida a conexão G-DMT (ADSL), ANSI-T1.413, G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+).

Testes do par metálico

- Distância ao curto / Teste de enlace.
- Distância ao aberto.
- Isolação.

Os resultados de tanto os testes xDSL como os do par metálico poderão ser armazenados na memória como arquivos.

Uma vez testada a camada física, o equipamento TSW800TPsk permite também que sejam feitos os testes de rede nas camadas superiores, verificando a conectividade com a Internet. Esses testes são o PING, o BROWSER e o THROUGHPUT.

Com o teste de PING é possível enviar um pacote IP (ECHO REQUEST) para qualquer endereço IP válido na Internet. Caso a conexão esteja funcional, será recebido um pacote de resposta (ECHO REPLY) e é apresentado o tempo decorrido entre o envio e o recebimento dos pacotes. O teste de BROWSER faz uma navegação gráfica na maioria dos websites da Internet, comprovando a conectividade entre o TSW800TPsk e a Internet.

O teste de THROUGHPUT mede a taxa de DOWNLOAD que está sendo possível na conexão.

Além da ligação direta na linha telefônica, é possível conectar o TSW800TPsk diretamente ao modem xDSL do cliente através da interface ETHERNET. Uma vez conectado ao modem xDSL, podem ser feitos os mesmos testes já mencionados: o PING, o BROWSER e o THROUGHPUT. Estes recursos possibilitam testar a conexão xDSL passando pelo modem xDSL do cliente, identificando se um determinado problema está no modem xDSL ou no microcomputador do cliente.

Finalmente é possível substituir o modem conectando o TSW800TPsk no seu lugar. Este é o modo MODEM EMULATION, também conhecido como THROUGH MODE, pois o TSW800TPsk é ligado à linha e ao computador agindo como modem.

1.2 Especificação Técnica

 \mathbf{xDSL}

- Normas Aplicáveis:
 - ITUT G.dmt (G.9221), Annex A (ADSL over POTS)
 - ANSI T1.413 Issue 2 (No modo AUTO)
 - G.dmt.bis (G.992.3) (ADSL2 Annex A ADSL over POTS)
 - G.dmt.plus (G.992.5) (ADSL2+ Annex A)
- Velocidade downstream: Até 24Mbs
- Velocidade upstream: Até 2Mbs
- Medidas realizadas:
 - RATE: Velocidade da conexão
 - MAX RATE: Estimativa da velocidade máxima permitida
 - ATTENUAT: Atenuação
 - SNR MARG: Margem de relação Sinal/Ruído
 - TX POWER: Potência de Transmissão
 - Histograma de Número de Bins por Canal
- Contadores:
 - CRC
 - FEC
 - HEC
- Testes adicionais:
 - Ethernet 10/100Base T: Ping, Navegação Internet
 - * Configuração de Modems
 - * Teste de PING via conexão xDSL
 - $\ast\,$ Navegação Internet via conexão xDSL
 - * Upload dos resultados via Internet
 - * Modo THROUGH

- Display Gráfico Colorido de alta resolução: 480x272 pixels
- Teclado alfa-numérico com 23 teclas, com teclas de funções
- Desligamento automático configurável
- Bateria, que dura em média 5 horas e meia e leva cerca de 4 horas para carregar por completo
 - Carregador de bateria:
 - $\ast\,$ Entrada: AC/DC 90-240VAC, 50-60Hz
 - \ast Saída: 15VDC/1.6A
- Memória para armazenamento de resultados
- Auto Teste
- Especificações Gerais:
 - Tamanho (AxLxP) : 24,6 x 13,2 x 61,8 cm
 - $\ast\,$ Peso: aproximadamente 1,3kg
 - $\ast\,$ Temperatura de operação: 0 a 50 graus centígrados
 - $\ast\,$ Temperatura de armazenamento: -20 a 70 °C
 - $\ast\,$ Umidade: 5% a 95% não condensados
- Conectores:
 - RJ-45 @ 100 O para a conexão com a linha xDSL
 - RJ-45 10/100 Base T Ethernet para teste de rede
 - RJ-45 10/100Base T Ethernet para teste MODO THROUGH
 - Mini USB

Par Metálico

- Tensão AC
 - Mínimo: 0.0 Vrms
 - Máximo: 400.0 Vrms
 - Resolução: 0.1 Vrms
 - Precisão: $3\% \pm 1V$
- Tensão DC
 - Mínimo: 0.0 V
 - Máximo: 400.0 V
 - Resolução: 0.1 V
 - Precisão: $3\% \pm 1V$

• Distância ao curto / Teste de enlace

- Mínimo: 0 Ω
- Máximo: 1 G Ω
- Resolução:
 - * 0.1
 Ω para 1 $\leq R \leq 1000 \Omega$
 - * 0.1 K Ω para 1 K $\Omega \leq R \leq 999 K \Omega$
 - * 0.1 M Ω para 1 M $\Omega \leq R \leq 999 M \Omega$
- Precisão: 2% \pm 5 Ω
- -Relação entre resistência e distância: 89.56 Ω /Km

Observação: Essa relação refere-se a um cabo metálico de bitola 24 AWG.

• Distância ao aberto

- Mínimo: 0.0 nF
- Máximo: 3000.0 nF
- Resolução: 0.1 nF
- Precisão 2% \pm 0.5 nF
- Relação entre capacitância e distância: 51.78 nF/Km

Observações:

1. A relação entre capacitância e distância refere-se a um par de bitola 24 AWG.

2. A distância e a capacitância refere-se a medida entre a extremidade onde o equipamento está conectado e a extremidade aberta do cabo.

Isolação

Tensão: 100 V (Medição durante o teste geral)

- Mínimo: $1.0 \text{ M}\Omega$
- Máximo: 20000.0 M Ω
- Resolução: 1 M Ω
- Precisão: 5% \pm 1 M Ω

Tensão: 500 V (Medição individual)

- Mínimo: $1 \mathrm{M} \Omega$
- Máximo: 20000.0 M Ω
- -Resolução: 1 M Ω
- Precisão: 5% \pm 1.0 M Ω

• Simetria

- Mínimo: 0.0 dB
- Máximo: +99.9dB
- Resolução: 0.1 dB
- Precisão: $2\% \pm 1.0 \text{ dB}$

2 Características físicas

O TSW800TPsk é um equipamento portátil que apresenta sua operação através de um teclado e de um display de cristal líquido. Os caracteres possuem diversos tamanhos para facilitar a operação e a visualização dos resultados. Apresenta também, um conjunto de LEDs que ajudam a verificar o seu status.

O equipamento é alimentado por um conjunto de baterias internas que devem ser carregadas utilizando fonte própria fornecida juntamente com o mesmo. Nas seções a seguir, cada um dos itens que compõe o equipamento será melhor especificado.

2.1 Conexões Externas

- Fonte chaveada SPS: localizado na lateral do equipamento um conector para o carregador de bateria fornecido com o mesmo.
- LINE ETH/ETH: conector RJ45 localizado no painel traseiro, utilizado para conexão do equipamento com linhas xDSL através de um cabo fornecido com o TSW800TPsk e também para utilizar a interface de rede pelo módulo ETHERNET.
- ETH/PC: conector RJ45 localizado no painel traseiro, utilizado para conexão do equipamento com um computador. Utilizado no módulo THROUGH.
- USB: conector USB localizado no painel traseiro, utilizado para conexão do teclado e mouse.



Figura 2.1: Painel Traseiro do TSW800TPsk

2.2 LEDs



Figura 2.2: LEDs do TSW800TPsk

- RUN: LED de Internet, aceso quando o equipamento consegue autenticação PPP e fica apto para os testes de Internet.
- SYN: LED de sincronismo, aceso quando o equipamento consegue se conectar com a central.
- ERR: Pisca quando há erro durante a conexão.
- BATT: Fica piscando quando a bateria está com uma carga baixa insuficiente para a operação do equipamento.
- IN CHARGE: Aceso ao se conectar o carregador de bateria. Fica vermelho enquanto a bateria está sendo carregada e verde se a bateria já estiver carregada

2.3 Teclado

O teclado do TSW800TPsk possui uma diversidade de teclas para facilitar sua operação:

- ^{on} off Liga e desliga o equipamento.
- F1, F2, F3, F4: São teclas cuja função depende da tela exibida no display, sendo especificada na parte inferior do display, logo acima da tecla.
- ▼, ▲, ◀ e ▶: Usadas para movimentação de cursores pela tela e modificação da opção apontada pelo cursor.
- volume, Volume Não são utilizadas.
- stop Inicia ou termina o teste.
- **PRINT** Funciona como a tecla alfanumérica ".".
- Funciona como a tecla numérica 0 (zero), @ ou espaço.
- Clear Limpa a edição conforme a tela apresentada.
- Error Funciona como tecla alfanumérica "-" (menos, hífen) ou "#".

• **Teclas Alfanuméricas:** Utilizadas nas edições. Quando nas edições numéricas tem o valor do número escrito.



Figura 2.3: Teclado do TSW800TPsk

2.4 Bateria

O TSW800TPsk é alimentado por baterias de Lithium-ion com capacidade de manter o funcionamento ininterrupto durante 5 horas e meia em média, dependendo do uso e da carga aplicada. A completa recarga da bateria se dá em aproximadamente 4 horas. É importante lembrar que mesmo com o aparelho desligado a bateria irá sofrer descarga (até 30% ao mês) e é recomendado recarregar o equipamento no mínimo uma vez por mês. Manter a bateria totalmente descarregada diminui o tempo de vida especificado pelo fabricante.

Quando as baterias internas do TSW800TPsk necessitarem de recarga, o equipamento deverá ser conectado à Fonte Chaveada 15V, 1.6A (Entrada: 90 a 240 VAC / 60 Hz) por meio da entrada para o carregador de bateria localizado na lateral do mesmo. Quando a Fonte Chaveada for ligada a rede elétrica, um LED acenderá indicando que a Fonte está pronta para carga.

Durante a carga da bateria, o usuário poderá saber se a mesma já atingiu ou não a sua carga máxima por meio de um LED com a indicação "IN CHARGE" na parte frontal do painel do TSW800TPsk. Enquanto este LED estiver vermelho, significa que a bateria está carregando. Se o LED ficar verde, significa que a bateria atingiu o seu limite máximo. O TSW800TPsk, então, permanece sendo alimentado pelo carregador de modo que, após a desconexão ou falta de energia, as baterias estarão com carga plena.

Caso a bateria não seja carregada até o seu limite máximo, o tempo de funcionamento do TSW800TPsk também será reduzido. Para evitar que interferências da rede elétrica alterem resultados dos testes, é aconselhável que o carregador de bateria não seja conectado ou desconectado do TSW800TPsk com o teste em andamento.

O TSW800TPsk possui um gerenciador de bateria que informa a situação de carga em porcentagem. Quando a bateria atinge o nível mínimo o LED indicado com BATT junto ao display piscará durante 20 (vinte) segundos e a buzina será acionada. Após este tempo o equipamento se desliga. Caso o nível da bateria esteja normal este LED permanece apagado.

Obs.: O TSW800TPsk deverá ser carregado apenas com a Fonte fornecida juntamente com o equipamento; caso contrário, o fabricante não se responsabiliza por eventuais danos provocados ao equipamento e diminuição no desempenho e tempo de vida das baterias.

3 Operação Inicial do Equipamento

Ao se ligar o equipamento, com a bateria carregada, a primeira tela que aparece no display é a do logotipo. Esta é a tela inicial do equipamento, mas muda automaticamente para a tela mostrada abaixo, em que é possível escolher que módulo será utilizado: ETHERNET, LINE, SYSTEM e Tap.



Figura 3.1: Aba Ethernet

A escolha é feita usando as teclas de função abaixo de cada aba (F1, F2, F3, F4) ou as setas (\blacktriangleleft ou \blacktriangleright) para alternar as abas. Cada aba mostra um menu com as possibilidades de teste ou configurações para cada módulo. Para selecionar a opção desejada em cada menu, mova a seleção com as teclas \checkmark ou \checkmark e em seguida pressione $\frac{\text{start}}{\text{stop}}$ ou pressione a tecla alfanumérica cujo número corresponde à opção desejada.

4 Ethernet

Ao selecionar o módulo ETHERNET, será exibida a tela da Figura 3

Para acessar as funções desta tela, mova a seleção com as teclas \checkmark ou \land e pressione $\frac{\text{start}}{\text{sup}}$ ou a tecla alfanumérica cujo número corresponde à opção desejada.

O módulo ETHERNET possibilita a verificação da conectividade com a Internet por meio da interface Ethernet. Com o modo ETHERNET, é possível que o equipamento seja conectado no modem xDSL do cliente, fazendo com que o teste inclua este modem. Pode-se escolher entre três testes: PING, BROWSER ou THROUGHPUT. O teste PPPoE é um cliente que permite conectar em uma rede desse gênero. Para detalhes sobre esses testes verifique a seção TESTES COM A INTERNET. Essas opções estão disponíveis ao pressionar a tecla ^{F3} (ACTIONS).

Outra funcionalidade é permitir que o usuário faça a configuração automática de modems.

4.1 Teste via Ethernet

Esta opção é utilizada na conexão através de um modem router. No caso da escolha TESTE VIA ETHERNET, será exibida uma tela de configuração de rede e status da conexão. Essa conexão é iniciada automaticamente usando os parâmetros definidos na opção 2. ETHERNET CONFIGURATION. O andamento e status da mesma pode ser observado na linha logo abaixo do logotipo da Wise.

	<u>->TEST VIA ETH</u> 3		1% (23 0:06
Link Up Co	nnected		
Parameter		Value	
IP Address		192.168	3.1.182
Subnet Mask		255.255	5.255.0
Gateway IP		102 169	3.1.10
DNS Server		1. Ping	1.1.10
Gateway Mac		2. Browser	C:68:45:1D
		3. Throughput	
		4. Upload	
		5. PPPoE	
		6. Speedy	
Home	View	Actions	Save

Figura 4.1: Teste via Ethernet

Além destes resultados, é possível verificar a tela de estatísticas da conexão. Essas opções estão disponíveis por meio no menu da tecla ^{F2} (VIEW). Para modificar a tela exibida basta mover a seleção no menu usando as teclas \checkmark e \blacktriangle e pressionar $\frac{\text{surt}}{\text{sup}}$, ou ainda os números do teclado alfanumérico correspondente a opção desejada.

O menu da tecla ^{F3} (ACTIONS) permite iniciar o PING, BROWSER e THROUGHPUT. O item 6 (SPEEDY) será explicado no item 4.6. A opção REFRESH DHCP é mostrada nesse aba caso a conexão com a rede local tenha falhado. Basta proceder conforme descrito na seção TESTES COM A INTERNET.

4.2 Ethernet Configuration

Esta opção permite a troca dos parâmetros de conexão do modo ETHERNET. Utilize as teclas ve la para mover a seleção até a linha desejada, as teclas ^{F4} (EDIT) e as setas ou teclas alfanuméricas para modificar as opções. Terminada a edição ou seleção pressione ^{F4} (OK) para aceitar ou ^{F1} (CANCEL) para cancelar.

Para obter as informações necessárias automaticamente, escolha a opção AUTOMATIC no parâmetro IP ADDRESS. Se for escolhida a opção MANUAL, o usuário terá que editar todos os parâmetros mostrados na tela. O MAC não precisa ser mudado, deve-se procurar conservar o original (default) do aparelho. Somente altere este valor se isto for requerido pelo teste a ser feito. O valor original é restaurado sempre que se aciona a opção FACTORY DEFAULT na tela DEVICE SETUP (HOME ► SYSTEM ► SETUP).

ETHERNET->LAN CONFIG ETHERNET CONFIG		1% 💶 0:08
Mode:	Automatic	-
Ip Address:	192.168.1.204	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway Ip:	192.168.1.10	
DNS Server:	8.8.8.8	
MAC Address:	00:50:C2:7F:80:00	
Press Edit to change parameter	'S	
Home		Edit

Figura 4.2: LAN Configuration

4.3 Modem Configuration

Ao selecionar a configuração de MODEM, será exibida a tela a seguir, onde estão listadas as opções de modem que se pode configurar.

	CONFIGURATION	2% 💶 0:10
Modem:	COMTREND CT-50 COLETEK M1120 B	72S 🔽
	COMTREND CT-507 DATACOM DM2270 DSLINK 200E DSLINK 260E D-LINK DSL 2500E	72S
Press Up/Down to chang	je modem	
Home		Select

Figura 4.3: Modem Select

Pressionando a tecla **F4** (SELECT) escolhe-se a configuração do modem:

	->MODEM CONFIGU	RATION	2% 💶 0:09
Configuration:		PPPoE PPPoE BRIDGE Fixed IP over ATI NAT Fixed IP over Fixed IP Metro IP	M er ATM oE
Press Up/Down Back	to change config Home	uration type	Select

Figura 4.4: Modem Parameters

A tela a seguir mostra os parâmetros de modem para serem visualizados e editados:

	->MODEM CONFIGU RAMETERS	IRATION	35% (222) 0:03
VPI		8	_ ▼
VCI	ſ	35	
Modem Pass	sword	Do not Change	-
Wireless Int	erface	Enable	-
SSID	ſ	rede-wifi	
Authenticatio	on 🛛	None	-
Press Edit to ch	ange parameters		
Back	Go To	Edit	More

Figura 4.5: Modem Parameters

Ao pressionar **F4** (SELECT) será exibida mais uma tela com os últimos parâmetros necessários, que variam de acordo com o modem e o tipo de configuração escolhidos.

	->MODEM CONFIGU PE PARAMETERS	RATION	35% (2:06
User		usuario@proved	dor.com.br
Password		senha	
Press Edit to ch	ango naramotore		
Tress Eult to Ch	lange parameters		
Back	Go To	Edit	Execute

Figura 4.6: Modem Configuration Type

Para retornar para as telas anteriores, pressione o botão **F1** (BACK). Após fornecer todos os parâmetros necessários, pressione **F4** (EXECUTE) para realizar configuração. Será exibida uma barra de status que informa o andamento da configuração.

4.4 Firmware Update

Essa opção é utilizada para atualizar firmware de modems externos, para fazer a atualização o firmware deve estar em um flashdrive conectado a usb do equipamento e o modem conectado a entrada ETH/ETH LINE.

Selecione o modem a ser atualizado:

	MWARE UPDATE EM SELECT	10% 💶 0:43
Modem:	TELSEC TS129	ai Oi 🗾 🔽
Press Up/Down to ch	nange modem	
Home		Select

Figura 4.7: Firmware Update

Aperte **F4** para executar a atualização.

	->FIRMWARE UPDA UPDATER	TE	11% (23 0:43
	TEL	SEC TS129i Oi	
			0%
	Starting firm	ware update.	
Press Execute t	o update modem	TELSEC TS129i	Oi
Home	Back		Execute

Figura 4.8: Firmware Update

4.5 IPTV Via Ethernet

O módulo IPTV foi desenvolvido para instalação, manutenção ou reparo dos serviços de IPTV (*Internet Protocol TV*) e VoD (*Video on Demand*) de linhas xDSL. O produto permite verificar se o fluxo de vídeo (*stream*) enviado pelo servidor IPTV ou VoD está chegando e efetua várias medidas com a finalidade de avaliar a qualidade da conexão. As taxas dos fluxos de vídeo, áudio e dados são medidos separadamente além do total de pacotes de cada um. Também são contabilizados diversos tipos de erro que facilitam verificar o que está acontecendo quando o serviço não atinge o desempenho esperado. A perda de pacotes, atrasos e jitter dos mesmos também são contabilizados. Os parâmetros mais importantes são comparados com limiares pré-definidos que definem o nível de qualidade do serviço (QoS).

Para maiores informações sobre os testes de IPTV consulte o manual do módulo IPTV.

4.6 Speedy*

Este é um módulo para autenticação de equipamentos de operadores da Telefônica para o acesso às linhas. Esta autenticação somente é necessária para os protocolos de IP fixo (IPoA e Metro Ethernet – MER), já para os protocolos de IP dinâmico (PPPoE) ou que não necessite de autenticação (BRIDGE) não há a necessidade de acessar este item.

Como o equipamento está ligado a um modem que já está com o protocolo configurado, esta opção será sempre visível na aba ETHERNET para a eventual necessidade de autenticação do equipamento. Na tela HOME, ilustrada na figura 3, selecione a opção 1 (TEST VIA ETHERNET) usando-se as teclas , a e seguir, ou, alternativamente, a tecla alfanumérica 1. Na próxima tela aberta, mostrada a seguir, pressione a tecla **F3** (ACTIONS), em seguida selecione a opção 5.SPEEDY.

ETHERNET IP RESULT	<u>->TEST VIA ETH</u> S nnected			1% (18 0:06
Parameter			Value	
IP Address			192.168	3.1.182
Subnet Mask	20		255.255	5.255.0
Gateway IP			102 169	1.1.10
DNS Server		1. Pin	g	1.1.10
Gateway Mac	iii	Z. Bro	wser	C:68:45:1D
		3. Thr	oughput	
		4. Upl	oad	
		5. PPI	PoE	
		6. Spe	eedy	
Home	View	Act	tions	Save

Figura 4.9: Opção Speedy em Test via Ethernet

O próximo passo consiste no preenchimento dos campos da figura a seguir, para finalmente habilitar o acesso.

ogin.	login	
assword:	password	

Figura 4.10: Habilitação de acesso

5 Line

O módulo Line faz um teste qualitativo da linha fornecendo diversos parâmetros da conexão. É possível também fazer os testes de Internet. Ao selecionar a opção Line na tela dos módulos, será exibida a tela a seguir.



Figura 5.1: Aba LINE

Para acessar as funções desta tela mova a seleção com as teclas \checkmark ou \checkmark e pressione $\frac{5 \tan t}{5 \cos 2}$ ou pressione a tecla alfanumérica cujo número corresponde a opção desejada.

De acordo com a ação selecionada neste menu, o usuário pode iniciar a conexão, configurar o modo de operação e os detalhes do protocolo PPP ou utilizar o modo MODEM EMULATION (THROUGH MODE).

5.1 Line Configuration

Para se efetuar os testes de acesso a Internet, primeiramente é necessário estabelecer uma conexão entre o equipamento e o ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER). Ao selecionar a opção LINE CONFIGURATION, será exibida a tela a seguir, onde se escolhe o modo de conexão xDSL (LINE MODE) a ser utilizado, os canais virtuais (VC1 e VC2), o protocolo de conexão a Internet e dependendo deste protocolo, o login e senha necessários a essa conexão. O normal é configurar apenas um canal virtual (VC1). Em casos especiais pode-se ter um segundo canal virtual configurado (VC2). Os protocolos podem ser PPPoE, RFC2684(MER), IPoA e BRIDGE.

Line Mode	Auto	•
Protocol	PPPoE	•
VC1.VPI	0	*
VC1.VCI	35	•
VC2	Disabled	Ŧ
Login	wise02	
Password	wise	
Press Edit to change pa	rameters	
Home	Edit	

Figura 5.2: xDSL Line Configuration

Para editar cada um dos parâmetros, movimente a seleção com as teclas \checkmark e \blacktriangle até a linha desejada pressione \triangleright ou \checkmark (EDIT).

Para seleção do modo, use as teclas ▼ ou ▲ para mover a seleção e a tecla F4 para selecionar o modo desejado. No caso do VPI e VCI, use as teclas F2 (-) ou F3 (+) ou ainda ▼ e ▲ para incrementar ou decrementar o valor. Para o login e senha, utilize as teclas alfanuméricas e a tecla F3 (DELETE) para a edição. A tecla F2 (abc, ABC, 123) seleciona se as teclas alfanuméricas assumem letras minúsculas, maiúsculas ou números, respectivamente. Os caracteres espaço e "@" podem ser inseridos pressionando-se a tecla ou três vezes, e os caracteres "-", "_" e "#" pressionando-se ^{fror} repetidamente.

No caso do protocolo escolhido ser RFC2684(MER) é exibida uma outra tela de configuração com outros parâmetros de conexão, conforme a figura.

ADSL CONFIG	10:58
WAN Mask	255.255.255.0
WAN Gateway	192.168.1.1
DNS 1	8.8.8.8
DNS 2	8.8.4.4
Local Modem IP	10.0.0.254
Local IP	10.0.0.1
Local Mask	255.0.0.0
Press Edit to change parame	iters
Home	Edit

Figura 5.3: Parâmetros em modo MER

No caso do protocolo escolhido ser RFC2684 (IPoA), uma outra tela de configuração com outros parâmetros de conexão aparece, como mostra a figura abaixo.

	VFIG 23% (
VCI.VPI	lu I
VC1.VCI	35
VC2	Disabled 🗾
WAN IP	192.168.1.60
WAN Mask	255.255.255.0
WAN Gateway	192.168.1.1
DNS 1	8.8.8.8
DNS 2	8.8.4.4
Press Edit to change param	eters
Home	Edit

Figura 5.4: Configuração em modo IPoA

No caso do protocolo escolhido ser BRIDGE, surge a opção IP MODE, que pode ser configurado como <u>DHCP</u> ou <u>FIXED</u>. Caso <u>FIXED</u> seja escolhido, novas opções irão aparecer abaixo como visto na figura **??**. Caso <u>DHCP</u> seja escolhido, os IPs serão obtidos por DHCP.

ADSL CONFIG		10:58	ADSL CONFIG	135	10:59
Line Mode	Auto	<u> </u>	VCLVCI		
Protocol	Bridge	•	VCZ	Disabled	_
VC1 VPI	0		IP Mode	Fixed	_
VC1 VCI	35		WAN IP	192.168.1.60	
VC2	Disabled		WAN Mask	255.255.255.0	
IP Mode	DHCP		WAN Gateway	192.168.1.1	
II WOUL	Torior		DNS 1	8.8.8.8	
			DNS 2	8.8.4.4	
Press Edit to change pa	rameters		Press Edit to change param	neters	
Home	Edit		Home	Edit	

(a) Configuração em modo Bridge

(b) Configuração com IP fixo

Figura 5.5: Configurações de linha

5.2 Test via Line (Showtime)

Ao escolher a opção TEST VIA LINE (SHOWTIME), a tela SUMMARY é apresentada.

Obs.: As opções da tela seguinte 1. DISCONNECT e 5.SPEEDY nunca aparecem juntas no menu ACTIONS, elas estão ilustradas dessa maneira para simples ilustração. A opção 1. DISCONNECT só é habilitada para o protocolo PPPoE, enquanto opção 5. SPEEDY só é habilitada para os protocolos IPoA e MER. Estes protocolos são determinados na página da configuração de linha (LINE CONFIGURATION).

		5		10:44
100%	SHOWTIME		:1:6	ADSL2+_A
Results	DownStr	ream	UpS	tream
Rate	2387	76 kpbs		979 kpbs
Max Rate	2387	76 kpbs	1	084 kpbs
SNR Margin	4.7 dB		6.50 dB	
Attenuation	0.0 dB		6.30 dB	
Power	12.0 dBm			0.0 dBm
Capacity	100.00 %			90.31 %
Delay	1.	2 ms		6.8 ms
Home	View	Actio	ns	Save

Figura 5.6: Line Showtime

Nesta tela, o TSW800TPsk tenta automaticamente comunicar-se com a central (DSLAM) apresentando a palavra HANDSHAKE na linha abaixo do logotipo da Wise e piscando o led SYN. Essa palavra permanecerá até que o TSW800TPsk detecte o sinal da central.

Caso a conexão falhe, ou não haja sinal, será mostrada a palavra READY, indicando que o aparelho está pronto para receber um sinal de teste. Caso isso aconteça, mesmo com o equipamento recebendo um sinal, deve-se verificar se os cabos estão bem conectados e no ponto correto.

Quando o TSW800TPsk reconhece o sinal da central, a palavra TRAINING surge no display. Neste momento, o LED SYN pisca mais rápido. Após alguns segundos, a conexão é estabelecida. Em algumas tentativas de conexão pode haver alternância entre as palavras TRAINING e HANDSHAKE e o tempo de negociação poderá ser maior.

Se a conexão for bem sucedida, o led SYN permanecerá aceso. Essa é a indicação que o aparelho está conectado ao DSLAM na central. A partir de então pode-se navegar pelas telas

de resultados. Estes são apresentados em uma tela com os parâmetros de conexão, contadores de erro e gráficos.

Se o aparelho estiver conectado e houver perda de sinal, ele desconecta e tenta automaticamente uma nova negociação.

Automaticamente, ao conseguir conexão ao DSLAM, o equipamento tenta conexão com a Internet usando os dados fornecidos na opção 2.LINE CONFIGURATION. Essa negociação é sinalizada pelo led RUN. Quando este acende a negociação foi bem sucedida.

O equipamento apresenta quatro tipos de resultados da conexão: um sumário de parâmetros da conexão (SUMMARY), contadores de erros (COUNTERS), gráfico de bits por tom (GRAPHS) e detalhes da conexão com o DSLAM (DETAILS). A tecla **F2** (VIEW) 5.2 abre um menu onde é possível escolher quais resultados são visualizados. Use as teclas **v** ou **e** em seguida pressione **sant**. Para retornar ao menu Line, pressione a tecla **F1** (HOME).

100%	SHOWTIME	0:5:	56 ADSL2+_A
Results	DownStr	ream l	JpStream
Rate	2387	76 kpbs	979 kpbs
Max Rate	2387	76 kpbs	1084 kpbs
SNR Margin	4.	7 dB	7.00 dB
Attenuation	0.	0 dB	6.30 dB
Power	1. Summary 2.	0 dBm	0.0 dBm
Capacity	2. Counters D).00 %	90.31 %
Delay	3. Graphs 1. 4. Details	2 ms	6.8 ms
Home	View	Actions	s Save

Figura 5.7: Aba View

Os resultados obtidos podem ser salvos na memória do equipamento. Para salvar os resultados pressione **F4** (SAVE). Edite então o nome do arquivo em que deseja salvar esses resultados.

	T VIA LINE	13% 💶
Look in:	🔄 lineResults	•
Facility:		•
Phone:	0000000	
Save as:		
Back		Edit

Figura 5.8: Salvando resultados

Com a conexão xDSL estabelecida é possível verificar a conexão com a Internet, para fazer isso pressione a tecla ^{F3} (ACTIONS). Verifique na seção Testes com a Internet como proceder para realizar os testes de PING, BROWSER, THROUGHPUT ou SPEEDY.

5.2.1 Summary

A tela mostra uma série de parâmetros para upstream e downstream:

- Rate: Taxa em que conectou.
- Max Rate: Taxa máxima estimada para a conexão. Se o DSLAM estiver configurado para uma taxa fixa muito baixa, esta medida se torna mais imprecisa.
- SNR Margin: Margem de relação sinal ruído da conexão.
- Attenuação do sinal na conexão.
- Capacity: Relação entre a taxa de conexão e a taxa máxima estimada para a mesma.
- Tx Power: Potência de transmissão.
- Int Depth: Medida do espalhamento dos bits nos quadros.

5.2.2 Counters

A tela da figura abaixo é exibida ao selecionar a opção COUNTERS no menu dos resultados. Ela apresenta contadores que são atualizados de acordo com as ocorrências de anomalias ou defeitos locais e remotos na linha xDSL.

HOME->LINE->TEST VIA LINE ADSL COUNTERS			21% 💳	
100% S	HOWTIME		0:6:3	ADSL2+_A
Туре	Local		Rem	note
CRC Interleaved	J	0		0
CRC Fast		0		0
FEC Interleaved	ł	0		0
FEC Fast		0		0
HEC Interleaved	ł	0		0
HEC Fast		0		0
Home	View	Act	ions	Save

Figura 5.9: xDSL Counters

Segue uma descrição de cada contador.

- CRC Contador de anomalias de CRC
- FEC Contador de correções de erro Reed-Solomon
- HEC Contador de erro de header

Para zerar algum contador, basta selecionar a linha desejada e pressionar CLEAR.

5.2.3 Graphs

Os resultados incluem gráficos bits/tone reunindo as informações de upstream e downstream.



Figura 5.10: Line Graphs

O cursor pode ser posicionado sobre qualquer canal (bin), na parte superior do display será apresentado o número do canal apontado pelo cursor (com a frequência associada a ele) e a quantidade de bits. Para movimentar o cursor pelo gráfico, utilize as teclas $\triangleleft e \triangleright$ para mover o cursor canal por canal. Se o cursor chegar ao final do gráfico, o mesmo é deslocado para que os demais canais possam ser mostrados.

Além disso, os gráficos possuem um recurso de zoom. No qual é possível aproximar determinadas áreas do gráfico. Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla ^{F4} (ZOOM). Com as teclas , e sue selecione o zoom desejado.

5.2.4 Details

Entre os resultados obtidos estão um IP e os dois endereços de DNS recebidos quando o equipamento se conecta ao DSLAM, que são mostrados na tela abaixo. Para zerar algum parâmetro, basta selecionar a linha desejada e pressione CLEAR.

100%	SHOWTIME	0.1	2.57	ADSI2+ A
	UNUTIME		12.07	1000011
Results		Value		
Host IP			10.0.	0.1
Host Gateway		10.0.254		
Modem IP		0.0.0		
Modem Gateway		0.0.0		
DNS 1		201.10.128.2		
DNS 2		201.10.120.2		
Estimated Loop Length			0	
Home	View	Actio	ns	Save

Figura 5.11: Line Details

5.3 Modem Emulation (Through Mode)

Neste módulo, o TSW800TPsk deve ser conectado a um PC, um notebook ou um PDA (PER-SONAL DIGITAL ASSISTENT) em sua interface ETHERNET, através do conector ETH/PC. A interface de linha, por meio do conector LINE, é conectada diretamente no link ADSL. O equipamento passa a substituir completamente o modem do usuário para verificação de falhas. Ao selecionar a opção MODEM EMULATION (THROUGH MODE), é exibida a tela a seguir.

HOME->LI	NE>MODEM EMULATION DUGH MODE	26% 💳
	Through Mode	
	SHOWTIME	-
		0%
	Initialization: OK Synchronization: OK Connectivity: OK	
Home		

Figura 5.12: Barra de Progresso do Through Mode

5.4 Speedy*

Esta opção permite aos operadores do sistema da Telefônica cadastrar o login e a senha para o acesso às linhas. Esta ação é necessária apenas nos protocolos RFC2684(MER – Metro Ethernet) e RFC2684 (IPoA), pois são protocolos de IP fixo. Para os protocolos de IP dinâmico (PPPoE) ou que não necessitam de autenticação (BRIDGE), não há a necessidade de acessar este módulo. Na aba *Line*, selecione a opção 2 (LINE CONFIGURATION).

		18% (18 %) 10:36
1. Test Via Line (Showtime)	
2. Line Configura	ition	
3. Modem Emulat	tion (Through Mo	ode)
4. IPTV VIa Line		
5. Sistema de Ge	stao wise	
Ethernet Lir	ne System	Modules

Figura 5.13: Opção Line Configuration na aba Line

Line Mode	Auto	10.57	
Protocol	RFC2684 (IPoA)	-	
VC1.VPI	RFC2684 (IPoA)		ĺ
VC1.VCI VC2	RFC2684 (MER) Bridge Disableu		
IP Mode	Fixed	-	
WAN IP	192.168.1.60		
₩ΔΝ Mack Press Up/Down to change Proto	255 255 255 0 col		-
Cancel		ОК	

Na tela de configuração de linha (LINE CONFIGURATION) escolha protocolo RFC2684(MER – Metro Ethernet) e RFC2684 (IPoA).



Na aba *Line* selecione o item 1 (TEST VIA LINE), para abrir a tela da figura abaixo. Em ACTIONS (tecla **F3**), selecione a opção 6 (SPEEDY), por meio das teclas **•**, • e **sur**, ou alternativamente a tecla alfanumérica 6.

100%	READY	0:00	:00 UNKI	10WN
Results	DownStre	am	JpStream	
Rate	0 k;	obs	0 kpb	s
Max Rate	0 kj	obs	0 kpb	s
SNR Margin	0	1 Ping	0 dB	
Attenuation	0	2. Browser	0 dB	
Power	0 c	3. Through	out 0 dBn	n
Capacity	0	4. Upload	0%	
Delay	0	5. Certificat	ion 0 ms	
		6. Speedy		
Home	View	Action	s Sa	ive

Figura 5.15: Opção Speedy em Line Showtime

ogin:	login	
assword:	password	-

A próxima tela se encontra na seguinte ilustração. Deve-se entrar com os dados de login e senha para a habilitação de acesso à Internet.

Figura 5.16: Opção Speedy em Line Showtime

5.5 Certificador

O módulo Certificador permite que a empresa prestadora de serviços tenha uma forma mais automatizada e segura de controlar a qualificação da linha feita pelo técnico de campo. Neste módulo, foi criado um cliente que roda no TSW800TPsk e se comunica com um servidor web, desenvolvido pela Atlas-IT. Não é necessário conhecer detalhes do sistema de gestão (ordem de serviços e suas notas ou boletins). Basta apenas enviar para o servidor um pacote com os parâmetros necessários para certificar a linha. A entrada de parâmetros é feita manualmente pelo técnico e, ao efetuar o teste, o TSW800TPsk irá conferir com a tabela de certificação se a linha está aprovada e enviar esse resultado, junto com as medidas e os parâmetros digitados pelo técnico.

		24% 💶 0:57
Matrícula:		
Senha:		
Escreva sua matrícula e sua r	espectiva senha.	
Home	Edit	Ok

Figura 5.17: Certificador

Para maiores informações consulte o manual do certificador.

6 Testes com a Internet

Durante o estabelecimento da conexão com a Internet, o equipamento passa por várias fases automaticamente. Se o protocolo for PPPoE são quatro passos: Discovery, LCP, Authenticate e IP Config. Ao concluir todas essas etapas, o TSW800TPsk acende o led RUN, mostrando estar pronto para os testes de Internet. Este processo ocorre de qualquer tela, independente de qualquer comando do usuário.

Na fase Authenticate, ocorre a autenticação do login e senha fornecidos anteriormente nas telas de configuração. Se falhar a autenticação, o LED RUN não acenderá. O menu da tecla **F3** (ACTIONS) nas telas dos resultados permite selecionar qual dos testes será realizado tanto no modo xDSL como ETHERNET. Para tal, basta mover a seleção e pressionar a tecla **stat** ou a tecla numérica correspondente a ação que se deseja. As instruções para acessar os testes no modo ETHERNET ou *LINE* são mostradas nas seções TEST VIA ETHERNET e TEST VIA LINE (SHOWTIME), respectivamente.

6.1 Browser

Utilizando o modo BROWSER pode-se acessar uma página na Internet. Ao selecionar a opção 2.BROWSER no menu ACTIONS, será exibida a tela abaixo, onde se pode configurar a página a ser acessada. A tecla ^{F1} (HOME) volta à página inicial do TSW800TPsk, a tecla ^{F2} (VIEW) seleciona os resultados do teste via Ethernet, a tecla ^{F3} (EDIT) edita o endereço da Home Page e a tecla ^{F4} (BROWSER) acessa o navegador similar aos navegadores utilizados nos computadores.



Figura 6.1: Tela Browser

Utilize as teclas alfanuméricas para editar o endereço. A tecla ^{Clear} limpa a edição da posição do cursor em diante. Os caracteres espaço e "@" podem ser inseridos pressionando-se a tecla duas ou três vezes , e os caracteres "_" e "#" pressionando-se ^{Error} duas ou três vezes.

No navegador, a tecla **F1** posiciona o cursor na barra de endereço, as teclas **F2** e **F3** podem ser usadas para mover a seleção dos links (**F2** seleciona o link anterior, enquanto **F3** seleciona o link seguinte). Ao selecionar o link desejado, pressione a tecla $\frac{\text{Start}}{\text{Stop}}$ para acessar o mesmo. A tecla **F4** retorna para a tela de onde foi acessado o BROWSER. As teclas $\frac{\text{volume}}{\text{volume}}$ e $\frac{\text{volume}}{\text{volume}}$ voltam e avançam uma página, respectivamente.

É possível conectar o equipamento a um teclado e mouse utilizando um adaptador USB, essas partes são opcionais e não estão inclusas com o aparelho.

6.2 Ping

Ao selecionar o teste PING no menu ACTIONS será exibida a seguinte tela.

	<u>>TEST VIA ETH</u> NGS		35% 💶 0:23
Address T	ype:	DNS	•
IP Address	s: [8	3.8.8.8	
DNS Name	: 🗸	vww.google.com	ı.br
Packet Size	e: 🗉	56	-
Interval:	1		-
Press Edit to cha	inge parameters		
Home	View	Edit	Ping

Figura 6.2: Ping Settings

Nesta tela, o usuário escolhe o endereço IP ou a URL para onde serão enviados os pacotes de PING. Para editar, utilize as teclas alfanuméricas para digitar o endereço desejado e as teclas **F3** (DELETE). A tecla **F4** (OK) aplica o valor editado. Para retornar, basta pressionar a tecla **F1** (HOME) para voltar a tela inicial ou **F2** (VIEW) selecionando a opção desejada.

Para iniciar o teste pressione a tecla ^{F4} (PING). Pacotes de PING serão enviados continuamente para o endereço configurado anteriormente. A seguinte tela de resultados será exibida.

ETHERNET->TEST VIA ETH PING VIEW	35% (19 0:24	
Results	Values	
Destination	www.google.com.br	
Echoes Sent	5	
Echoes Received	5	
Lost/Lost%	0/0%	
Delay Current	70.0 ms	
Delay Average	41.988 ms	
Delay Max	70.041 ms	
Delay Min	20.070 ms	
Home View	Actions Save	

Figura 6.3: Tela Ping Results

Enquanto o equipamento estiver nesta tela, a tecla $\frac{\text{start}}{\text{stop}}$ inicia ou para o envio dos pacotes de PING.

Segue a descrição dos itens desta tela.

- Destination: Mostra o endereço para onde são enviados os pacotes.
- Echos sent: Mostra a quantidade de pacotes ECHO REQUEST enviados até o momento.
- Echos Received: Mostra a quantidade de respostas ECHO REPLY recebidas até o momento.
- Lost/Lost%: Mostra a quantidade de pacotes ECHO REQUEST que não foram respondido e a porcentagem em relação aos pacotes enviados.

- Delay current: Mostra o tempo decorrido entre o envio do último ECHO REQUEST e o recebimento do ECHO REPLY correspondente.
- Delay Average: Mostra o tempo médio decorrido entre o envio dos pacotes e o recebimento das respectivas respostas.
- Delay Max: Mostra o maior tempo decorrido entre o envio de um ECHO REQUEST e o recebimento do ECHO REPLY correspondente.
- Delay Min: Mostra o menor tempo decorrido entre o envio de um ECHO REQUEST e o recebimento do ECHO REPLY correspondente.

Para encerrar o teste de ping basta selecionar no menu ACTIONS a opção 1. STOP PING.

7 System

Ao selecionar a aba SYSTEM, é exibida a tela abaixo que permite:

- 1. Acesso a memória do equipamento (1.FILE MANAGER).
- 2. Alterar as configurações de data, tela e gerenciamento de energia do equipamento (2.SE-TUP).
- 3. Atualizar o software via internet (3.SOFTWARE UPDATE (INTERNET)).
- 4. Acessar informações sobre o equipamento (4.UNIT INFO (REGISTRY)).
- 5. Receber serviços prestados pela Wise remotamente, como customização e manutenção (5. REMOTE ASSISTANCE).
- 6. Transferir os resultados dos testes para um computador (6. RESULTS DOWNLOAD)



Figura 7.1: Aba System

7.1 File Manager

7.1.1 Salvando um teste e editando o título da memória

Para salvar um teste na memória, pressione **F4** (SAVE) de alguma das telas dos resultados. A seguinte tela aparecerá no display:

SAVE		11:1
Look in:	🔄 lineResults	
i jorgehouse		
Facility:	Modem	
Facility: Phone:	Modem 32420530	
Facility: Phone: Save as:	Modem 32420530	<u>.</u>

Figura 7.2: Tela Save em Line

Edite o nome do arquivo no qual deseja salvar os resultados e pressione ^{F4} (OK). O arquivo será salvo na pasta correspondente ao tipo de teste realizado.

7.1.2 Visualizando ou alterando conteúdo da memória

Para visualizar ou alterar o conteúdo de uma das pastas, adslResults ethernetResults ou iptvResults selecione a pasta na tela abaixo usando as teclas 🔽 e 🔺 e pressione a tecla 🖡 (SELECT).

HOME>SYSTEM>FILE MANAGER DIRECTORIES LIST	28% 🧰
Dir	Туре
ethernetResults	Dir
- DiptvCaptures	Dir
- DiptvResults	Dir
- CalineResults	Dir
- DywmeterResults	Dir
^{L_} Over See See See See See See See See See S	Dir
Home	Select

Figura 7.3: Tela Directories List

	EM->FILE MANAGER		28% 💶 11:13
Files		Modified	
📕 📄 jorgehouse	5	1/1/70	01:10:37
™ (1/1/70	22:39:11
Back	File	Sort	

Aparecerá, no display, uma tela similar a da figura abaixo com a lista dos arquivos da pasta selecionada.

Figura 7.4: Tela Files List

Os arquivos podem ser ordenados por nome ou por data, o tipo de ordenamento pode ser alterado, pressione a tecla F3 (SORT). Usando as teclas \checkmark , \blacktriangle e $\frac{start}{stop}$, selecione o tipo de ordenamento desejado.

Pressionando a tecla **F2** (FILE) são listadas as opções possíveis ao arquivo. Selecione a ação desejada usando as teclas \checkmark , \land e $\frac{\text{start}}{\text{stop}}$ ou as teclas alfanuméricas.

A opção 3. FTP SEND permite enviar um arquivo por FTP. Uma tela como a mostrada abaixo com as configurações de FTP é aberta e o envio poderá ser feito conectando o equipamento diretamente na linha ADSL ou através de uma rede local (ou modem) usando a interface Ethernet. Para editar cada parâmetro, basta pressionar a tecla ^{F4} (EDIT). Após configurada a conexão, basta pressionar ^{F3} (SEND).

HOME->SYSTEM->FILE MAI	NAGER	28% 💶 11:14
FTP Address:	FTP_ADDRE	SS
FTP Login:	FTP_LOGIN	
FTP Password:	FTP_PASSV	VORD
DestinationPath:	P_DESTINA	TION_PATH
Send Via:	Line	•
Press Edit to change paramete	ers	
Back	Send	Edit

Figura 7.5: Tela File FTP Send

7.2 Setup

A tela SETUP apresenta um menu com uma série de configurações relativas ao funcionamento do equipamento. Isso torna possível adequá-lo ao uso de cada cliente.

Esta tela dá acesso às funções de ajuste de data e hora, buzina, contraste do display, economia de energia e configuração de fábrica. Basta mover a seleção até o parâmetro desejado e pressionar **F4** (SELECT) para modificá-lo. Em cada caso, será exibida uma tela de edição ou configuração.

	29% (11:15
1 – Time	
2 – Date	
3 – Buzz	
4 – Screen So	ettings
5 – Power Ma	inagement
6 – Factory D	efault
Home	Select

Figura 7.6: Tela Device Setup

7.3 Software Update (Internet)

Este módulo permite a atualização de software via Internet. Na tela abaixo, basta selecionar o modo de atualização (UPDATE MODE) ao pressionar a tecla **F4** (EDIT), seguido pelas teclas **v**, **e** este, existem duas opções: update via linha telefônica (LINE) ou via Ethernet. A configuração de ambas é realizada nas respectivas páginas de configuração de testes (LINE CONFIGURATION e ETHERNET CONFIGURATION, respectivamente).

O tipo de repositório (REPOSITORY TYPE) é selecionado do mesmo jeito que o modo de atualização, e apresenta duas opções. A primeira (RELEASE) é a versão comercial utilizada na maioria dos equipamentos, enquanto a segunda (Beta), é a última versão comercial com modificações ainda não consolidadas. Esta última será disponibilizada em situações específicas combinadas coma a Wise, e por isso é protegida por senha.

O próximo passo é a atualização, que é iniciada caso a tecla **F3** (UPDATE) seja pressionada.



Figura 7.7: Tela Update Internet Page

7.4 Registry

A opção REGISTRY apresenta a tela abaixo.

REGISTRY PAGE	11:16
This product is	registered to:
Weee	!\o/
Serial Number:	01.20.300
HARDWARE VERSION:	000-000-000-000-000
SOFTWARE VERSION:	TP3B028ea05 / Browser 017
FIRMWARE VERSION:	22
KERNEL VERSION:	3.5
MEMORY(TOTAL/FREE/FLASH):	61/24/11
Home	

Figura 7.8: Tela Registry em System

Nela, são exibidas uma série de informações do equipamento, tais como número de série, versão de hardware, software, firmware, kernel e memória (RAM e FLASH). Sempre tenha essas informações em mãos ao ligar para o suporte técnico.

7.5 Remote Assistance

A assistência remota permite que o usuário obtenha serviços de customização, de manutenção, etc. Estes serviços são realizados remotamente pela Wise, e para serem acessados é necessário digitar senha. Entre em contato com a empresa para obtenção da senha.

Line	11:16
	Line

Figura 7.9: Tela Remote Assistance

Para acessar este módulo, selecione a opção 6. REMOTE ASSISTANCE na tela SYSTEM, de maneira a abrir a tela acima. Selecione a forma de conexão – linha telefônica ou Ethernet – e tecle F3 ($\frac{Start}{Stop}$) ou pressione a tecla $\frac{Start}{Stop}$.

Em seguida, aparecerá na tela um número de IP, que deverá ser informado à equipe da Wise para que esta se conecte ao equipamento remotamente, de maneira a realizar o serviço requisitado pelo cliente.

7.6 Results Download

O módulo RESULTS DOWNLOAD permite que o usuário transfira os arquivos salvos no equipamento para o computador. Em SYSTEM, selecione a opção 7. RESULTS DOWNLOAD, pressionando a tecla alfanumérica 7 ou, alternativamente, selecionando esta opção e teclando

	<u>TS DOWNLO.</u> Ge	29% 💳
Connection:	Line	T
Press Start to er	nable the results dow	nload
Press Edit to change parame	eters	
Home	Start	Edit

Figura 7.10: Tela Results Download

No campo CONNECTION, é possível escolher a forma de conexão com o equipamento – linha telefônica ou Ethernet – selecionando a opção desejada e pressionando ^{F3} (START) ou a tecla state. Será mostrada na tela o número de IP com o qual o equipamento se conectou. Este número deve ser digitado na barra de endereço de um browser aberto no computador ao qual os arquivos serão enviados. A tela seguinte será aberta:

	WISE Industria de Telecomunicações	TSW800TP					
Product info	PRODUCT INFO						
ownload files	Parameter	Value					
	Client name	Weeel\o/					
	Serial number	01.20.300					
	Hardware type	3B					
	Software version	028ea05					
	Kernel version	3.5					
	Browser version	017					
	RAM size	62464 KB					
	Free flash	11176					
	Equipament date	11:42 29/09/2010					

Figura 7.11: Tela Product Info, observada no navegador

Selecione, então, a opção DOWNLOAD FILES, no canto esquerdo da tela, e uma tela com a relação dos arquivos contidos no equipamento, bem como as pastas em que estes se encontram, é aberta. Para baixar o arquivo desejado, basta clicar no nome do mesmo.

	WISE Industria de Telecomunicações	TSW800TP
Product info	DOWNLO	AD FILES
Download files	Folder	File
	J	this folder is empty
	./iptvResults	this folder is empty
	./voipResults	this folder is empty
	./pwmeterResults	this folder is empty
	./lineResults	<u>t</u>
		jorgehouse
	./ethernetResults	this folder is empty
	WISE Industria de Telecomunicações L	tda 2010 ®. All rights reserved.

Figura 7.12: Tela Download Files, observada no navegador

8 Tap

Nessa aba é possível acessar os testes que fazem o levantamento e análise de diversos parâmetros de uma linha telefônica de cobre. Os testes que forem aprovados aparecerão um símbolo de \bigotimes e os testes que não forem aprovados aparecerão um símbolo de \bigotimes .

Observe os valores editados em cada teste e verifique se estes se enquadram nos valores limiares.Os valores limiares podem ser acessados pressionando a tecla ^{F3} na tela de *Config TAP*.

W			32% (14:5 7						
1. Teste metálico PASSA/FALHA									
2. Teste A	ADSL								
3. Arquivo	os TAP								
4. Config	TAP								
5. Tensão	AC/DC								
6. Distânc	ia ao curto	(Resistência	a)						
7. Distânc	ia ao abert	o (Capacitâr	ncia)						
8. Megom	etro (Isola	ção)	, ,						
Ethernet	Line	System	Тар						

Figura 8.1: Tela do módulo Tap

8.1 Teste metálico PASSA/FALHA

Ao entrar nessa opção é iniciado uma sequência de testes no par metálico conectado a entrada ETH/ETH LINE.

TAP->TES TAP META	<u>TE METALICO</u> LLIC TEST PAG	E			32%	
DVOM						
		AB	}	AT	BT	
Tensão AC (Vrms)		0	0		0
Tensão DC (V)			0	0		0
Resistência(Ohm)			0	0		0
Dis. ao curto	(m)					
Fuga						
		AB	}	AT	BT	
E	۰.		^	~	_	~
Home			St	art	Sa	ave

TAP->TESTE METALICO	<u>)</u> NGE		32% (14:58
	AB	AT	BT
Fuga (M ohm)	0	0	0
Capacitância			
	AB	AT	BT
Capacitância (nF)	0	0	0
Dis. ao aberto (m)	0	0	0
Simetria de capacitância 0%	a		
Home		Start	Save

Figura 8.2: Teste metálico PASSA/FALHA

Os testes são os seguintes:

• DVOM

- Tensão AC(Vrms)
- Tensão DC (V)
- Resistência (Ohm)
- Dis. ao curto (m)
- FUGA
 - Fuga (M ohm)

• CAPACITÂNCIA

- Capacitância (nF)
- Dis. ao aberto(m)

• SIMETRIA DE CAPACITÂNCIA

– Em porcentagem

TAP->TESTE METALICO TAP SAVE RESULTS		32% (14 :58	
Nome da Estação	ETGR		
ID de Técnico	456		
Nome de Circuito	C-rede vaga	-	
Número do Cabo	17		
Número do Par	25		
Estado	DF	-	
Press Edit to change paramete	ers		
Home Back	Start	Save	

Pressione **F4** (SAVE) para seguir para a tela de relatório.

Figura 8.3: Tela de relatório do teste PASSA/FALHA

8.2 Teste ADSL

Faz uma análise resumida da conexão ADSL, linhas em vermelho significam que os dados medidos estão abaixo da referência.

	<u>STE ADSL</u> L TEST PAGE	32% (200 14:58
0%	LOADING MODULE 0:00:00	UNKNOWN
Medida	Q Warning! ×	/n
Taxa Real Taxa Maxima	Wait for initialization!	0 kbps 0 kbps
Capacidade		0%
Margem Rea Atenuacao		0 dB 0 dB
Home		Save

Figura 8.4: Teste ADSL

O teste ADSL mostra os seguintes parâmetros:

- Taxa real
- Taxa máxima
- Capacidade
- Margem Real
- Atenuação

Pressione **F4** (SAVE) para obter o relatório do teste ADSL. Os seguintes parâmetros serão exibidos:

- Nome da estação
- ID de técnico
- Nome de Circuito
- DSLAM + SLOT
- Número da porta
- Estado

8.3 Arquivos TAP

Todos os arquivos que foram salvos, tanto os arquivos de teste elétricos quanto os de teste ADSL, podem ser visualizados nessa seção. São informados também a data , a hora que o arquivo foi salvo e se este foi enviado ou não ao servidor.

Selecione o arquivo utilizando as teclas direcionais e pressione F^2 (EXIBIR) para exibi-lo , F^3 (ENVIAR) para enviá-lo ao servidor e F^4 (APAGAR) para apagá-lo. Pressione F^1 (HOME) para voltar para a tela principal de testes.

TAP -> ARQUIVOS TAP 32%	TAP->ARQUIVOS TAP TAP FILE VIEW	32% (200) 14:58
DG_KEN.7878	Nome: /cust/public/Reports/xDSL/DG_KEN	-
DG_KEN.7878		
ETGR.17		
ETGR.17	Informações de Relatorio	
ETGR.17	Data: 07 de May de 2015	
FTGR 17	ID de Referência: a1234	
Salvo em 07/05/2015 as 17:09:12	Nome do Circuito: E	
Resultado já enviado	ID do Circuito: 7878	
Home Exibir Enviar Apagar	Exit	

Figura 8.5: Arquivos TAP

8.4 Config TAP

Configuração dos testes de alta performance (TAP).

TAP->CON CONFIG TA	FIG TAP		91% 10:33		IFIG TAP MIAR		32% (——— 14:58
FTP IP		201.18.107.83		Tensão AC /	A/B (Vrms)	5	<u> </u>
FTP Diretório)	reports		T. AC A/T e	B/T (Vrms)	5	
FTP Login	ſ	telemont\projetc	itap	Tensão DC /	4/B (V)	3	
FTP Senha		m ala \$q83		Tensão DC /	A/T e B/T (V)	3	
Tensão Meg	ômetro	500V	•	Isolação A/E	3 (Mohm)	100	
Temperatura	(Celsius)	20		Isolação A/T	(Mohm)	100	
Bitola		24AWG/0.51m	m 🗾	Isolação B/T	(Mohm)	100	
Press Edit to ch	ange parameters			Curto ∆/R (o Press Edit to ch	hm) ange parameter	150000 's	<u>_</u>
Home		Limiares	Edit	Home	Back	Limiares	Edit

	91%
FIFIF	201.18.107.83
FTP Diretório	reports
FTP Login	telemont\projetotap
FTP Senha	mala\$q83
Tensão Megômetro	500V -
Temperatura (Celsius)	20
Bitola	Editável 💌
Relação (ohm/km)	100.0
Press Edit to change paramete	ers
Home	Limiares Edit

Figura 8.6: Config. TAP

Assim que a tela de CONFIG TAP é acessada, os seguintes parâmetros podem ser editados.

- FTP IP : IP do servidor
- FTP Diretorio : Diretório ao qual será armazenado os arquivos enviados
- FTP login : Login de enttrada
- FTP Senha : Senha de uso
- Tens. Megometro : Tensão típica do Megometro, podendo ser 100V ou 500V
- Temperatura : Temperatura do cabo
- Bitola em uso : Bitola do cabo utilizado
- Rel. (ohm/km)

Utilize as setas ve e para mover o cursor e escolha o campo a ser editado pressionando Pressione ^{F4} (OK) para confirmar o valor editado.Para acessar os valores limiares de cada teste, pressione a tecla ^{F3} (Limiares).

VALORES LIMIARES

• Tensão AC

Aprovado se: $A/B \le 5$ Vrms e A/T ou $B/T \le 5$ Vrms

• Tensão DC

Aprovado se: $A/B \le 3 V e$ $A/T \text{ ou } B/T \le 3 V$

• Isolação e Resistência

 $\begin{array}{l} Aprovado \ se: \\ A/B \geq 100 \ M\Omega \\ A/T \geq 100 \ M\Omega \\ B/T \geq 100 \ M\Omega \end{array}$

Observação: Se A/B é menor que 100 M Ω , é feito o teste para verificar se o par está em curto, se A/B é menor que 50 K Ω , o par está em curto.

• Capacitância

Aprovado se:

Primeiro verifica-se a capacitância do par AB, esta será aprovada se: (Capacitância de AB) maior que (Capacitância de AT + Capacitância de BT)

Se AB estiver aprovado, verifica-se a variação da capacitância entre os pares. Para esta avaliação existem dois casos:

1. Se o comprimento do par AB for menor ou igual a 300 metros, calcula-se a diferença entre os comprimentos dos pares AT e BT, esta diferença deve ser menor que 5% do comprimento do cabo AB.

2. Se o comprimento do par AB for superior a 300 metros, calcula-se a diferença entre os comprimentos dos pares AT e BT, esta diferença deve ser menor que 60 metros.

• Simetria da capacitância

Não existe limiar para simetria de capacitância.

• Simetria

Aprovado se: A/B \geq 60 dB ou A/B \leq 95 dB

8.5 Tensão AC/DC

Tensões AC/ DC nos pares metálicos. Pressione **F3** para escolher o tipo de par metálico e **F4** (START) para iniciar o teste. Para retornar a tela de testes de alta performance (TAP) pressione a tecla **F1** (HOME).

	32% (14:58					
Tensão 🤇						
		AB	AT	BT		
Tensão AC (V	/rms)	0	0	0		
Tensão DC (V)		0	0	0		
Home	Par:	Тс	odos	Start		

Figura 8.7: Tensão AC/DC

8.6 Distância ao curto (Resistência)

Essa medida determina a resistência do cabo e seu comprimento levando em conta a relação entre resistência e comprimento. Essa relação varia com a bitola selecionada e também pode ser editada a partir da tela Gerência Tap presente na tela inicial do módulo.

Um par de cabo em perfeitas condições não deve apresentar nenhum resistência, o que significa que não há curtos ao longo do cabo. Se o equipamento identificar alguma resistência, significa que os pares de cabos estão em curto em determinado ponto.

Para escolher o tipo de par metálico pressione **F3**, pressione **F4** (START) para ini-

	32% 💶 14:59					
Distância ao curto (Resistência)						
		AB	AT	BT		
Resistência(Ohm)		>1000 M	>1000 M	>1000 M		
Dis. ao Curto(m)		>30000	>30000	>30000		
Home	Par:	То	dos	Start		

ciar o teste. Para retornar a tela de testes de alta performance (TAP) pressione a tecla **F1** (HOME).

Figura 8.8: Distância ao curto

8.7 Distância ao aberto (Capacitância)

Medida que determina a capacitância do cabo. A capacitância será medida apenas se o cabo estiver com a extremidade oposta aberta, se a extremidade estiver em curto, o equipamento não medirá a capacitância e avisará no display que existe um curto na linha.

O equipamento mede o comprimento do cabo a partir da relação entre capacitância e comprimento. A relação aparece na tela de teste e também pode ser editada a partir do item *Gerência Tap* presente na tela inicial do módulo.

Para escolher o tipo de par metálico pressione **F3**, pressione **F4** (START) para iniciar o teste. Para retornar a tela de testes de alta performance (TAP) pressione a tecla **F1** (HOME).

		31% 💶 15:00				
Distância ao aberto (Capacitância)						
		AB	AT	BT		
Capacitâcia (nF)		0	0	0		
Dis. ao Aberto (m)						
Home	Par:	То	dos	Start		

Figura 8.9: Distância ao aberto

8.8 Megometro(Isolação)

Medida que determina falhas de resistência ao longo do par metálico. Falhas no cabo, umidade, etc, podem gerar pontos em curto de alta resistência ao longo do par metálico, o que acaba gerando ruídos na linha. Pode ser utilizado gerando uma tensão de 100 V ou uma tensão de 500 V.

Para escolher o tipo de par metálico pressione **F3**, pressione **F4** (START) para iniciar o teste. Para retornar a tela de testes de alta performance (TAP) pressione a tecla **F1** (HOME).

TAP->TESTE METALICO	31% (——— 15:00				
Megometro (Isolação)					
	AB	AT	BT		
Fuga (M ohm)	> 20000	> 20000	> 20000		

Figura 8.10: Isolação