

Guia Rápido TSW110-OPM



WISE Indústria de TelecomunicaçõesSIBS Quadra 01 Conjunto D Lote 12 – Núcleo BandeiranteCEP: 71.736-104 Brasília – DFPABX/FAX: (61)3496-9100Internet: http://www.wi.com.br

Versão: 1 Revisão : 6 Julho/2016

WISE Indústria de TelecomunicaçõesSIBS Quadra 01 Conjunto D Lote12 – Núcleo BandeiranteCEP: 71.736-104 Brasília – DFPABX/FAX: (61)3496-9100Internet: http://www.wi.com.bre-mail: wise@wi.com.br

Pressione o botão para ligar o equipamento.

11 : 50	Depois de ligado, a primeira tela é a do menu do
POTENCIA OPTICA TESTE PON	equipamento. Escolha a opção desejada com as teclas direcionais 🔷 ou 💎 pressione a tecla .
CONFIG	0

1. POTÊNCIA ÓPTICA



O TSW110-OPM funciona automaticamente, após escolher a opção POTÊNCIA ÓPTICA, uma nova tela com o valor, a última unidade de medida e modo de linha utilizado irá aparecer. Para escolher um novo modo ou unidade basta utilizar as teclas direcionais ou para alterar o valor e ou para trocar a opção. Aperte para voltar.

2. TESTE PON



O TSW110-OPM funciona automaticamente, após escolher a opção TESTE PON, uma nova tela com as medições e indicações irá aparecer.

WISE Indústria de Telecomunicações

SIBS Quadra 01 Conjunto D Lote 12 – Núcleo Bandeirante CEP: 71.736-104 Brasília – DF PABX/FAX: (61)3496-9100 Internet: <u>http://www.wi.com.br</u> e-mail: wise@wi.com.br

11:50	CONFIG P	CONFIG PON	
► LIMIAR PASS LIMIAR FAIL		-10.00 -20.00	
CONFIG	TESTES	ALTERA	

Na tela do TESTE PON, é possível configurar alguns valores de referências dos testes. Para isso pressione **13** e a tela ao lado irá aparecer. Com o auxílio das teclas **1** ou navegue pelas opções e pressione **1** ou **2** para editar os valores.

WISE Indústria de Telecomunicações SIBS Quadra 01 Conjunto D Lote 12 – Núcleo Bandeirante CEP: 71.736-104 Brasília – DF PABX/FAX: (61)3496-9100 Internet: http://www.wi.com.br e-mail: wise@wi.com.br