

Pressione o botão 🚧 para ligar o equipamento

Versão: 1 Revisão: 0 Julho/2015



#### TESTES

• Tensão AC

TENSAO AC				
A - B 001.3 Vrms				
В <del>-</del> Т	T 001.3 Vrms			
VOLTAR	MENU	REPETIR	AVANCAR	

#### • Tensão DC

TENSAO DC				
A - B	(	001.3 V	•	
A - T	(			
В <del>-</del> Т	001.3 V			
VOLTAR	MENU	REPETIR	AVANCAR	

Diversos testes podem ser feitos com o TSW300TIMsk, na tela ao lado estão alguns testes que o equipamento pode realizar. Para escolher um dos testes utilize as teclas ▼ e ♠, posicione o cursor na opção desejada e pressione a tecla F2 (ENTRAR).

Essa medida verifica a presença e a tensão AC em Vrms no par metálico.Nesta tela, o usuário pode retornar ao menu do equipamento utilizando a tecla <sup>F2</sup> (MENU).

Essa medida verifica a presença e a tensão DC em V no par metálico.Nesta tela, o usuário pode retornar ao menu do equipamento utilizando a tecla <sup>F2</sup> (MENU).

#### • Dis. Curto/Teste de enlace



Essa medida determina a resistência do cabo e seu comprimento levando em conta a relação entre resistência e comprimento. Essa relação varia com a bitola selecionada e também pode ser editada a partir da tela *CONFIGURAR MEDIDAS* presente na tela *CONFIG*.

Um par de cabo em perfeitas condições não deve apresentar nenhuma resistência, o que significa que não há curtos ao longo do cabo. Se o equipamento identificar alguma resistência, significa que os pares de cabos estão em curto em determinado ponto. A distância até o curto é dada pela distância calculada pelo equipamento dividida por 2. Para retornar ao menu do equipamento utilize a tecla <sup>F2</sup> (MENU). • Balanço Tensionado



O objetivo dessa medida é encontrar diferenças elétricas, tais como resistência e capacitância, nos fios de um determinado par metálico. O intervalo de medida é de 0 a 90 dBrnC, o cabo será classificado de acordo com os intervalos a seguir:

- -0 a 20 dBrnC: Par metálico em boas condições;
- 20 a 30 dBrnC: O par não está em perfeitas condições, apresentando apenas um desempenho marginal;
- 30 a 90 dBrnC: O par não está bom. Valor não aceitável.

Para retornar ao menu do equipamento utilize a tecla **F2** (MENU).

#### • Distância ao aberto



Medida que determina a capacitância do cabo. A capacitância será medida apenas se o cabo estiver com a extremidade oposta aberta, se a extremidade estiver em curto, o equipamento não medirá a capacitância e avisará no display que existe um curto na linha. O equipamento mede o comprimento do cabo a partir da relação entre capacitância e comprimento. A relação aparece na tela de teste e também pode ser editada a partir do item *CONFIGURAR MEDIDAS* da tela *CONFIG*. Para retornar ao menu do equipamento utilize a tecla **F2** (MENU).

• Ruído e PI (Power influence)

RUIDO & PI				
Power	Infl. :	+00.0	dBrnC	
Ruido :		+00.0	dBrnC	
Balanco :		+00.0	dBrnC	
VOLTAR	MENU	REPETIR	AVANCAR	

Medida que avalia o ruído gerado pela interferência de fontes AC externas ao par metálico (EMI). Esse ruído é tipicamente causado por má conexão e aterramento da blindagem do cabo.O equipamento apresenta a medida de Power Influence, Ruído e Balanço. Para retornar ao menu do equipamento utilize a tecla F<sup>2</sup> (MENU).

#### • Isolação

ISOLAÇÃO				
TENSAO: PAR	100 \ А-В	/		
A - B A - T B - T	0050 ΜΩ 0050 ΜΩ 0050 ΜΩ			
VOLTAR MENU	REPETIR	AVANCAR		

Medida que determina falhas de resistência ao longo do par metálico. Falhas no cabo, umidade, etc, podem gerar pontos em curto de alta resistência ao longo do par metálico, o que acaba gerando ruídos na linha. O TSW300TIMsk pode ser utilizado gerando uma tensão de 100 V ou uma tensão de 500 V. Para que seja realizada as medidas de isolação é necessário escolher também a opção de um dos pares metálicos ( A-B, A-T, B-T) ou TODOS. Utilize as teclas ▼ e ▲ para selecionar a opção e pressione as teclas ◀ e ▶ para escolher o tipo do par metálico utilizado. O mesmo deve ser feito para a escolha da tensão.Para retornar ao menu do equipamento utilize a tecla **F2** (MENU).

# • Psofômetro



#### • Gerador Senoidal/ de Nível

GERADOR DE NIVEL				
TX LEVI TX FRE LEV. RE FREQ. F	el Quency Solut Resolut	= = =	+02.5 1000 0.1 100	dBm ↓ Hz dB Hz
VOLTAR	MENU	L	.UNIT	AVANCAR

Medida que determina o nível de ruído utilizando um filtro psofométrico. O filtro psofométrico é um filtro passa-faixa de frequências de corte de f1 = 500 Hz e f2 = 2000 Hz, utilizado para aplicações de voz. Para retornar ao menu do equipamento utilize a tecla F2 (MENU).

Utilizando as teclas  $\checkmark$  e  $\checkmark$ , é possível selecionar qual dos parâmetros de geração modificar. Alguns deles podem ser modificados utilizando as teclas  $\blacktriangleleft$  e  $\triangleright$ , ou através de edição, e alguns das duas formas.

É possível retornar ao menu do equipamento pressionando a tecla F2 (MENU). Utilizando as teclas V e modifica-se o valor do nível do sinal gerado e com as teclas e modifica-se o valor da freqüência do sinal gerado.

#### • Nível e frequência

NIVEL E FREQUENCIA				
Z-IN RX FRE RX LEV RX LEV RX LEV	EQUENC (EL(dBm) (EL(RMS) (EL(PP)	$ \begin{array}{rcl} = & 600 \Omega' \\ = & \\ = & < -80 \\ = & +0.000 \\ = & +0.000 \end{array} $	dBm 0 Vrms 0 Vpp	
VOLTAR	MENU	AUDIO	AVANCAR	

Nesta tela, o usuário pode retornar ao menu do medidor utilizando a tecla (MENU). Apenas um parâmetro de configuração pode ser modificado utilizando as teclas  $\checkmark$  e para posicionar o cursor e as teclas  $\checkmark$  e para modificar a opção selecionada:

– Z-IN: Impedância de entrada do medidor, sendo uma impedância balanceada (BAL), pode assumir os seguintes valores: 600Ω. Pode ser TERM ou BRIDGE. A opção TERM deve ser utilizada quando o TSW300TIMsk estiver como único equipamento no final da linha, devendo portanto ter uma impedância adequada para que haja o correto casamento de impedâncias. No caso de existir outro equipamento já ligado à linha e com impedância casada, o TSW300TIMsk deve ser colocado em paralelo (ou BRIDGE), de modo que as medidas sejam feitas sem alterar o casamento de impedâncias.

Os demais parâmetros mostrados são os resultados da medição. O nível é mostrado em três unidades de medida: dBm, Vrms, Vpp.



• Ruído

Esta tela apresenta dois parâmetros de configuração e o resultado da medição de ruído em dBm. É permitido ao usuário escolher qual a impedância de entrada (Z-IN) e que tipo de filtro será utilizado, posicionando o cursor através das teclas  $\checkmark$  e  $\checkmark$  na linha adequada.Para selecionar o filtro desejado, use as teclas  $\blacktriangleleft$  e  $\blacktriangleright$ .Para retornar ao menu do equipamento, basta que o usuário pressione a tecla **F2** (MENU).

### • Relação sinal/ruído

RELACAO SINAL/RUIDO			
MODE	= RX		-
FILTER	= 2 N	ИHz	
Z-IN =	600	$\Omega$ TERM	
S / N	=		dB
SIGNA	=		dBm
NOISE	=		dB
VOLTAR	MENU	INICIAR	AVANCAR

## • Ruído impulsivo

RUIDO IMPULSIVO					
LOW THRESHOLD = -20 dBm STEP THRESHOLD = +05 dB FILTER = C.MESSAGE					
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$					
VOLTAR MENU MAIS AVANCA					

#### • Atualização

Neste módulo é possível fazer testes que revelam a relação entre a potência de sinal e de ruído na linha. São apresentadas duas opções de configuração no parâmetro MODE: TX e RX.Os modos TX e RX se relacionam entre si por um protocolo de sincronismo.

- No modo TX, o TSW300TIMsk envia sinais com freqüências de sincronismo, sinal (de nível e freqüência escolhidos pelo usuário) e ruído.
- No modo RX, o equipamento mede o sinal e o ruído enviados por outro TSW300TIMsk configurado como TX e mostra os valores medidos, o tempo para que se complete o ciclo de medição de sinal e ruído neste modo é de X segundos.

No modo RX, é possível escolher o filtro e a impedância de entrada (Z-IN), para isso posicione corretamente o cursor e use as teclas ◀ e ▶.No modo TX, é possível escolher a impedância de saída (Z-OUT), o nível e a frequência da razão sinal ruído (S/N).Para isso posicione corretamente o cursor e use as teclas ◀ e ▶. Pressione a tecla para editar as opções.

A medição de ruído impulsivo é feita comparando o nível do ruído recebido com três níveis ou limiares (LOW, MID, HIGH), pré-selecionados pelo usuário. Uma vez observado que o ruído ultrapassa um destes limiares, o respectivo contador é incrementado. A medição utiliza também janelas de tempo onde é contado apenas um impulso, dentro de cada janela. Nesta tela, é possível escolher os parâmetros da medição. Estes podem ser modificados com a utilização das teclas ◀ e ▶, quando o cursor apontar para a opção desejada.Depois de configurar os parâmetros de ruído impulsivo, pressione a tecla 「3 (MAIS) para que seja exibida a próxima tela do medidor de ruído impulsivo, com os resultados do teste.

Para atualizar o TSW300TIMsk é necessário utilizar o atualizador UPW que pode ser encontrado no site da Wise Indústria de Telecomunicações (www.wi.com.br).