

Pressione o botão 🚧 para ligar o equipamento

Versão: 1 Revisão: 1 Julho/2015

Especificações

- Resistência
 - Mínima: 0.1 Ω
 - Máxima: 4.5 k Ω
 - Resolução: 0.1 Ω

• Isolação

- Tensão aplicada: 100 V
 - * Mínima: 1.0 M Ω
 - * Máxima: 5.0 G Ω
 - * Resolução: 1 M Ω
- Tensão aplicada: 500 V
 - * Mínima: 1.0 M Ω
 - * Máxima: 100.0 G Ω
 - * Resolução: 1 M Ω





19:07	PASSA/FALHA	90%
► LIMIA LIMIA LIMIA LIMIA	R ISOLACAO R TENSAO AC R TENSAO DC R RES.	500 5.0 5.0 100.0
TESTES		ALTERA

19:07 CONFIG MEGOMETR	O 90%
TENSAO DE TESTE PAR EM TESTE	100 V .TODOS
TESTE	

- Tensão AC
 - Mínima: 0.0 Vrms
 - Máxima: 400.0 Vrms
 - Resolução: 0.1 Vrms
- Tensão DC
 - Mínima: 0.0 V
 - Máxima: 400.0 V
 - Resolução: 0.1 V

Assim que o equipamento é ligado é possível ver o logo da Wise junto com o nome do equipamento, automaticamente o equipamento passará para a tela principal. Nela é possível escolher o tipo de teste que será feito: Isolação, Tensão AC, Tensão DC, Resistência, Continuidade e Passa/Falha. O último item da lista (ARQUIVOS) é utilizado para visualizar e exportar os testes PASSA/FALHA salvos. A escolha é feita usando as teclas de navegação \checkmark e \checkmark . Para iniciar o teste desejado pressione \checkmark . Pressione \checkmark para entrar nas configurações do megômetro.

Utilize as teclas de navegação para escolher a configuração para ser alterada.

Nessas telas é possível configurar o megômetro e limiares do teste passa/falha.

19:07 IS	OLACAO	90%
Tensao:	100 V	
A - B A - T	000 MΩ 000 MΩ	
В - Т	000 MΩ	
VOLTAR	START	CONFIG

19:07	TENS	AO AC	90%
	А-В А-Т В-Т	100 Vrr 100 Vrr 100 Vrr	ms ns ns
VOLTA	R S	TART	



19:07	R	RESISTENCIA	[90%
	A-B A-T B-T	100 100 100	Ω Ω Ω	
VOLT	٩R	START		-

Testes

Antes dos testes de isolação, resistência, continuidade e distância ao curto essa tela ao lado irá aparecer, assim podese verificar o estado das tensões antes do teste ser realizado.

Isolação

Medida que determina falhas de resistência ao longo do par metálico. Falhas no cabo, umidade, etc, podem gerar pontos em curto de alta resistência ao longo do par metálico, o que acaba gerando ruídos na linha. O megômetro pode ser utilizado gerando uma tensão de 100 V ou uma tensão de 500 V. Para trocar a tensão pressione as teclas (e (), pressione () para iniciar os testes.

Tensão AC

Essa medida verifica a presença e a tensão AC em Vrms no par metálico. Pressione **2** para iniciar os testes.

Tensão DC

Essa medida verifica a presença e a tensão DC em V no par metálico. Pressione **2** para iniciar os testes.

Resistência

Esse teste calcula a resistência na linha. Pressione **2** para iniciar os testes.

19:07	CONTINUIDADE	90%
VOLTAR	START	

19: 07 D	IS. AO CUR	TO 90%
	RES	DIS
A-B A-T B-T	0.0 Ω 0.0 Ω 0.0 Ω	000 m 000 m 000 m
VOLTAR	START	

Continuidade

Realiza um teste de continuidade. Pressione **2** para iniciar os testes.

Distância ao curto

Esse teste calcula a resistência e mostra a distância até o curto na linha. Pressione **P2** para iniciar os testes.

Passa/falha

Realiza um teste completo (isolação, tensão de e ac, resistência) e compara com a configuração dos limitares da configuração PASSA/FALHA.

19:07	PASSA / FALHA	90%]	19:07	PASSA /	FALHA	90%
	TENSAO AC				ISOLAC	CAO	
A-B A-T B-T	0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0	Vrms OK Vrms OK Vrms OK		A-B > A-T > B-T >	1999 1999 1999	500 Mg 500 Mg 500 Mg	OK OK OK
A-B A-T B-T	TENSAO DC 0.0 +5.0 0.0 +5.0 0.0 +5.0	V OK V OK V OK		A-B > A-T > B-T >	RESISTER 0.0 0.0 0.0	NCIA 100 Ω 100 Ω 100 Ω	OK OK OK
VOLTAR		AVANÇAR		VOLTAR			SALVAR

No final dos testes é possível salvar os resultados pressionando a tecla **F3**. Para efetuar a exportação dos arquivos do equipamento para o computador é necessário que as seguintes instruções sejam seguidas :

• Realize o download do arquivo **wiseResults_vxxx.zip** no link do site da Wise Indústria de telecomunicações:

http://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/suporte/downloads/category/278-wise-resultshttp://www.wi.com.br/index.php/pt/supor

- Assim que o download terminar, instale o arquivo no computador onde será realizado a transferência.
- Acesse o menu **Exportar** e espere até que a tela de exportação apareça.

Por fim, conecte o cabo micro USB ao equipamento e em seguida ao computador. Espere até que a janela de transferência de arquivos do Wise Results abra e salve os arquivos pressionando a opção **SALVAR**.

19: 07	7	ARQUIVOS	90%	
▶01 02 03	wise wise wise	e_1 e_2 e_3		
12,	/01/1	15	11:56:42	2
APA	GAR	FORMATAR	ABRIR	

Tela de visualização dos arquivos

ESTE DISPOSITIVO NECESSITA SER REINICIADO APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	ESTE DISPOSITIVO NECESSITA SER REINICIADO APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	ESTE DISPOSITIVO NECESSITA SER REINICIADO APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	19:07	EXPORT	AR PAF	RA PC	90%
NECESSITA SER REINICIADO APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	NECESSITA SER REINICIADO APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	NECESSITA SER REINICIADO APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	FS				
APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	APOS O TERMINO DA TRANSFERENCIA	NE	CESSITA S	SER RE	INICIA	DO
TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	AF	OS O TER	MINO	DA	
			TR	ANSFERE	NCIA		

Tela para exportar os arquivos para um pc